



Автомобільний монітор Aspiring Auto Play 2



Офіційний імпортер та дистриб'ютор на території України – ТОВ «Хіме́кспо»
Адреса: Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а
Тел/факс: +38 0980982650
Технічна підтримка: +38 098 0490911
www.aspiring.ua

- Встановлюйте пристрій у місці, де він не буде:
 - Обмежувати огляд дороги;
 - Перешкоджати роботі подушок безпеки або потоку гарячого повітря.
- Заборонено використовувати пристрій у вологих умовах і різко змінювати температурний режим (щоб уникнути утворення конденсату).
- Використовуйте тільки оригінальний зарядний пристрій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дисплей:** LCD, 10 дюймів
- Вхідна напруга/струм:** 5 В / 3 А
- FM-трансмітер:** діапазон 88–108 МГц
- Bluetooth:** підтримується
- Карта пам'яті:** SD, до 256 ГБ
- Wi-Fi:** 2.4 ГГц, стандарт IEEE 802.11 b/g/n
- Інтерфейси:** Type-C, AUX, AV-in
- Мови інтерфейсу:** українська, англійська
- Розміри пристрою:** 226 x 99 x 30 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Автомобільний монітор Auto Play 2
- Зарядний пристрій для автомобіля
- Кріплення та аксесуари
- Інструкція користувача
- Гарантійний талон

ОПИС ЕЛЕМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ

- Кнопка ввімкнення/вимкнення:
 - Для ввімкнення пристрою натисніть і утримуйте кнопку живлення.
 - Для вимкнення повторно натисніть і утримуйте кнопку.
- Основний інтерфейс монітора:
 - Додому: повернення до головного екрана.
 - Налаштування гучності.
 - Налаштування яскравості екрану.
 - Системні налаштування.
 - Режим Miracast (трансляція екрану).
 - Режим AirPlay (повторення екрану).
 - Bluetooth музика (управління аудіоплеєром смартфона).
 - CarPlay.
 - Android Auto.
 - Wi-Fi підключення.

4. Режим CarPlay/Android Auto:

- Увімкніть Bluetooth на смартфоні.
- Оберіть у меню монітора відповідний режим (CarPlay або Android Auto).
- Підключіться до пристрою **ASPIRING_XXXXXXXX** у списку Bluetooth.

5. Wi-Fi підключення:

- Увімкніть Wi-Fi на моніторі та підключіться до мережі з назвою **ASPIRING_XXXXXXXX** (пароль: 12345678).

ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЄМ

1. Очищення корпусу:

- Використовуйте лише суху м'яку тканину. Уникайте використання хімічних або абразивних засобів.

Обережно: мийка високого тиску може вивести з ладу камеру заднього виду, якщо вона знаходиться зовні автомобіля. При мийці її потрібно чимось прикрити.

ВСТУП

Дякуємо за вибір автомобільного монітора Aspiring Auto Play 2. Перед початком використання пристрою уважно ознайомтеся з цим керівництвом. Воно допоможе уникнути пошкоджень обладнання, а також забезпечити його ефективну та безпечну експлуатацію. Зверніть увагу, що конструкція пристрою, програмне забезпечення та зміст цієї інструкції можуть бути змінені для покращення продукту без попереднього повідомлення. Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за пошкодження пристрою або шкоду, спричинену неправильним використанням.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИСТРОЮ

Цей автомобільний монітор призначений для використання в транспортних засобах із напругою бортової мережі 12 В. Він створений для забезпечення розваг і зручності під час поїздки.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Для уникнення несправностей і забезпечення довготривалої роботи пристрою дотримуйтесь таких правил:

- Уважно прочитайте це керівництво перед використанням.
- У зимовий період перед ввімкненням пристрою рекомендується прогріти салон автомобіля до робочої температури пристрою (від 0°C до 50°C).
- Використовуйте пристрій тільки з джерелом живлення 12 В постійного струму із негативним заземленням.
- Уникайте падінь, ударів і потрапляння вологи на пристрій.
- Забороняється закривати вентиляційні отвори корпусу або самостійно розбирати пристрій.
- Не використовуйте хімічні засоби для очищення корпусу.

УСТАНОВКА І ПІДКЛЮЧЕННЯ

Установка

- Оберіть рівну поверхню на панелі приладів автомобіля або на передньому склі. Найкраще підійде середня частина панелі або скла.
- Очистіть і знежирте місце установки.
- Зніміть захисну плівку з клейкої стрічки на кріпленні.
- Закріпіть монітор, надійно притиснувши кріплення.

Підключення живлення

- Використовуйте тільки оригінальний зарядний пристрій.
- Один кінець кабелю підключіть до порту Type-C на моніторі, а інший – до прикурювача автомобіля.
- Пристрій автоматично ввімкнеться після запуску двигуна.

ПОЧАТОК РОБОТИ

Перед початком використання пристрою рекомендується виконати такі дії:

- Очистіть історію підключень:**
 - Перейдіть до меню **Системні налаштування** на головному екрані.
 - Виберіть пункт «Очистити історію підключень».
- Відформатуйте карту пам'яті:**
 - У меню **Системні налаштування** натисніть пункт «Форматувати».
 - Підтвердіть дію.

РЕЖИМИ РОБОТИ

- Режим Miracast** (для смартфонів на Android):
 - На головному екрані натисніть іконку Miracast.
 - Увімкніть Wi-Fi на смартфоні та знайдіть пункт «Трансляція екрана».
 - Виберіть монітор із назвою **ASPIRING_XXXXXXXX**.
- Режим AirPlay** (для iPhone):
 - Увімкніть Wi-Fi на смартфоні.
 - Виберіть пристрій **ASPIRING_XXXXXXXX** (пароль: 12345678).
 - У центрі управління iPhone увімкніть AirPlay і оберіть монітор.
- Режим Bluetooth музика:**
 - Увімкніть Bluetooth на смартфоні.
 - Знайдіть пристрій **ASPIRING_XXXXXXXX** у списку Bluetooth.
 - На головному екрані монітора натисніть «BT Музика».

2. Температурний режим:

- Експлуатуйте пристрій у температурному діапазоні від 0°C до 50°C.
- Зберігайте пристрій при температурі від 5°C до 40°C і відносній вологості не більше 85%.

3. Транспортування:

- Використовуйте оригінальну упаковку для перевезення пристрою, щоб уникнути механічних пошкоджень.

4. Умови утилізації:


- Віддайте пристрій до спеціалізованого пункту утилізації.

БАТАРЕЯ

Вбудована батарея використовується лише для підтримки роботи внутрішнього таймера та коректного завершення роботи під час припинення живлення. Заряджання батареї відбувається тільки під час підключення пристрою до джерела живлення.




ГОЛОВНА СТОРІНКА




1. УВІМК./ВИМК РК-дисплей
2. Регулювання яскравості РК-дисплея
3. Камера (додатково)
4. Регулювання гучності
5. Налаштування системи

CARPLAY (БЕЗДРОТОВИЙ)




Ви не можете керувати своїм смартфоном тут




1. Бездротове підключення:

- (1) Увімкніть Bluetooth на мобільному телефоні
- (2) Підключіть Bluetooth:
Назва пристрою:
ASPIRING_XXXXXXX PIN-код:
"xxxx" (якщо потрібно)
- (3) Пристрій автоматично перейде на панель CarPlay. Якщо ні, увійдіть у мобільне меню «General setting – CarPlay», виберіть пристрій «iVT». Потім він увійде в інтерфейс CarPlay.
- (4) Як вимкнути бездротове з'єднання:
вимкніть функцію WIFI & CarPlay у меню мобільного телефону. Якщо ні, у налаштуваннях системи натисніть «Очистити історію з'єднань». Тоді CarPlay буде відключено.




Ви не можете керувати своїм смартфоном тут



Ви не можете керувати своїм смартфоном тут


1. Потрібно завантажити та встановити додаток "Android Auto" в Google Play.
2. Необхідно використовувати мобільний телефон з версією Android 6.0 або вище.
3. **Бездротове підключення:**
 - (1) Увімкніть функції Bluetooth і WIFI мобільного телефону
 - (2) Підключіть Bluetooth:
Назва пристрою:
ASPIRING_XXXXXXX PIN-код:
"xxxx" (якщо потрібно)
 - (3) Відкрийте Android Auto та виберіть пристрій «iVT», після чого він увійде в інтерфейс.
 - (4) Як вимкнути бездротове з'єднання:
вимкніть функції WIFI та Android Auto в меню мобільного пристрою. Якщо ні, у налаштуваннях системи натисніть на «Очистити історію з'єднань». Android Auto буде відключено.

ТРАНСЛЯЦІЯ



iPhone:


1. Натисніть [іконка], щоб перейти в режим AirPlay
2. Увімкніть iPhone WIFI і підключіться до WIFI ASPIRING_XXXXXXX.
3. Введіть пароль «12345678».
4. Вибір «ASPIRING_XXXXXXX» у Screen Mirroring у Центрі керування iPhone.



Android:


1. Натисніть [іконка], щоб перейти в режим Miracast.
2. Знайдено «Інші бездротові підключення» в налаштуваннях системи.
3. Відкрийте «ScreenCast».
4. Вибір «ASPIRING_XXXXXXX», автоматично увійде в інтерфейс

АУДІОВИХІД



Динамік:

Якщо вибрати цей режим, звук відтворюватиметься безпосередньо з пристрою





CarPlay/Android Auto:

Використовуйте свій iPhone або Android для підключення пристрою та оригінального автомобільного Bluetooth одночасно, екран відображається з дисплея пристрою, аудіо відтворюватиметься зі стереосистеми автомобіля




- FM:**
Функція FM-передачі дозволяє передавати аудіо пристрою на стереосистему автомобіля, коли ви встановлюєте ту саму частоту, що й радіо.
1. FM: Виберіть однакову частоту на пристрої та автомобільному радіо для передачі звуку. Тоді оригінальне автомобільне радіо може приймати та відтворювати аудіо.
 2. Можна встановити діапазон частот: 76,0-108,0 МГц.
 3. **ПРИМІТКА:** Не перекривайте частоти місцевого мовлення, щоб уникнути перешкод сигналу.



При русі автомобіля заднім ходом

НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ



Додаткова кнопка



Запитання й відповіді

1. **Відсутність звуку в стереосистемі**
 - (1) Вимкніть функцію FM-передачі.
 - (2) Перевірте, чи не встановили ви гучність на нуль або вимкнули радіо.
2. **Функцію бездротового з'єднання Android Auto неможливо активувати**
 - (1) Зв'яжіться з продавцем, щоб оновити пристрій до останньої версії
 - (2) Переконайтеся, що на вашому телефоні Android завантажено зазначену програму Mirroring.
3. **Я не бачу Bluetooth пристрою або не можу підключитися до Bluetooth.**
Спробуйте перевірити, чи інші телефони підключилися до стереосистеми (або інші телефони намагаються автоматично підключитися до цієї стереосистеми), якщо так, така ситуація може статися. У цьому випадку вам потрібно відключити Bluetooth або WiFi між іншими телефонами та цією стереосистемою, а потім спробувати підключитися до потрібного телефону.
4. **Відсутність підключення Carplay**
 - (1) Перше підключення займає трохи більше часу.
 - (2) Тільки iPhone пристрої підтримують Carplay.
 - (3) Переконайтеся, що функції WiFi і Bluetooth мобільного телефону працюють нормально.
 - (4) Увійдіть у Settings-General-Carplay vehicle, видаліть усі записи та повторно підключіться.
 - (5) Перезавантажте iPhone і знову підключіть його.

МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

У разі виникнення проблем із роботою пристрою скористайтеся наведеними нижче рекомендаціями:

- Немає звуку та зображення
Перевірте живлення пристрою та переконайтеся, що він увімкнений.

- Чорний екран

Перевірте напругу живлення (12 В).
Огляньте запобіжник та замініть у разі потреби.

- Нестабільна робота
Перезавантажте пристрій, вимкнувши та увімкнувши його знову.

- Немає підключення до Wi-Fi
Вимкніть і знову увімкніть Wi-Fi.
Оновіть список доступних мереж.

- Помилка при підключенні інтерфейсів
Витягніть зовнішні пристрої з портів і підключіть їх знову.

Перевірте налаштування джерела звуку в системі.

- Пристрій вимикається

Перевірте напругу в гнізді прикурювача та стан з'єднувальних проводів.

AUX:
Підключіть пристрій до отвору AUX автомобіля за допомогою кабелю AUX, і звук буде виходити зі стереосистеми.

ПРИМІТКА: кабель Aux можна придбати окремо

МЕДІА-ПЛЕЄР

Вставивши SD-карту, натисніть на медіа-плеєр. Ви можете відтворювати доступний вміст, напр. музика/фільм/зображення тощо.

ЗАДНЯ КАМЕРА (ДОДАТКОВО)

Примітка: Тут задня камера НЕ може записувати, це резервна камера, яка використовується лише для допоміжного руху заднім ходом і спостереження за ситуацією позаду автомобіля.



Встановлення резервної камери

Коли пристрій перебуває в режимі CarPlay, відкрийте додаткову кнопку, додаткова кнопка з'явиться в інтерфейсі Carplay. Натисніть додаткову кнопку, щоб відобразити іконку.

- (1) Натисніть, щоб повернутися на головну сторінку
- (2) Натисніть, щоб відрегулювати гучність
- (3) Регулювання яскравості РК-дисплея

2. **Калібрування лінії заднього ходу:** вирівняйте лінію заднього ходу відповідно до розміру кузова автомобіля
3. **Заставка:** Виберіть тривалість відображення заставки
4. **Положення за кермом:** виберіть відповідно до положення за кермом
5. **Мова:** налаштування мови для кількох країн.
6. **Видалення історії підключень:** очистити службу підключення
7. **Звуковий ефект дотику:** виберіть вимкнути або увімкнути ефект дотику
8. **Відновлення заводських налаштувань:** повернення до початкових налаштувань
9. **Версія мікропрограми:** інформація про мікропрограму

ПРИМІТКА: використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій. Недотримання рекомендацій може пошкодити камеру або спричинити небезпечні ситуації.

5. **Відсутність підключення Android Auto**
 - (1) Тільки пристрої Android підтримують цю програму.
 - (2) Оновіть додаток Auto та пов'язані програми на мобільних телефонах до останньої версії.
 - (3) Не вмикайте VPN на мобільному телефоні.
 - (4) Переконайтеся, що функції WiFi і Bluetooth мобільного телефону працюють нормально.
 - (5) Перезавантажте телефон Android і знову підключіть його.
6. **Пристрій нагрівається після деякого часу використання**
 - (1) Уникайте прямих сонячних променів або впливу сонячних променів під час використання. Нормальна робоча температура цього автомобільного плеєра становить 0 - 50 °C.
Після відключення джерела живлення температура цього автомобільного плеєра буде нижчою за 50 °C і працюватиме нормально.

Примітка

Технічні характеристики та вміст набору можуть бути змінені без попередження. Приносимо вибачення за можливі незручності.



Символ перекресленого сміттового бака вказує на те, що непридатні електричні або електронні пристрої, їх компоненти (наприклад, батарейки, за наявності) не можна викидати разом із побутовим сміттям. Щоб утилізувати пристрої або їх компоненти (наприклад, батареї), доставте пристрій до пункту збору, де його приймуть безкоштовно. Утилізація регулюється оновленою версією Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (2012/19/EU) і Директиви щодо батарей і акумуляторів (2006/66/EC). Належна утилізація пристрою запобігає погіршення стану навколишнього природного середовища через аксесуари (таким як джерела живлення, шнури) або інформацію про точки підключення об'єктів, виданих компетентними місцевими органами. Неправильна утилізація відходів підлягає штрафним санкціям, передбаченим чинним законодавством у даній місцевості.



