

Product Introduction

Dash Camera is a device can record video audio information while driving, so with this device you can avoid trouble on road if somebody want to offend you, it can provide clear evidence in car accident. What's more, it can record wonderful view on the way when travel.

In order to use this device correctly more well, please read below guide carefully before you use.

Notice Before Use

1. Please use original high-speed class 10 TF card to storage video, unless it may not be compatible with this device indicate "file error" or "SD card error", this device max support 256 GB TF card.
2. You must format memory card when you use this device at first time, if memory card inside have other video or picture it can not be read by device.
3. Pay attention to the insert direction of the card. If insert card from the wrong side, it may damage the device and TF card.
4. Please remove off the car charger lighter with your car when you do not use this dvr device like parking, otherwise your car engine start big instant electricity current probably burn out your dvr device.
5. This dvr device special use for car, please use it inside car with car charger, if no car charger recharging, its built-in battery very very small, some times may can not be turned on successfully because of no enough electricity.
6. This device only allow electricity 5V 1A, so please DO NOT use any home charger or USB cable to recharge, you MUST use our original car charger to do recharging, because some home

charger adapter have 12V output, it is not suitable, it probably burn out the dvr device. Or some times comes out strange squeaky noisy sound because of current not compatible.

Structure



Product Buttons

- 1.Type-C Charging Port
- 2.TF Card Slot
- 3.Photo
- 4.Power button
- 5.Lens

Indicator Light Instruction

1. Normal video recording: The green light flashes once per second.
2. Abnormal video recording: The green light is constantly on.
3. Time-lapse video: The green light flashes once every three seconds (slow flash).
4. Locked video recording: The green light flashes once every 0.5 seconds (flash).
5. Upgrade process: During the upgrade, the green light flashes once per second, and the green light goes off after the upgrade is completed.

Connect WiFi

1. Turn on the device, short press the Power button 1 second switch to APP QR code interface as below:



Or search "roadvideo" this name in IOS App Store or Google Playstore as below:




2. Open the app and click Add Camera- Next.




3. Search out "CAR_91216718" this wifi in your phone wifi settings.



4. Enter the password "12345678" try to connect phone wifi with dvr camera wifi.




5. Open the "roadvideo" App on your phone to remote control like below.



The main functions are listed as below

1.1 Recording video

Tap  this icon to turn on the recording function.



1.2 Photograph

Tap  this icon to take a picture.

1.3 Playback video

Tap  this icon in the main menu go into playback video interface.

- 1.4 Playback photo
Tap  this icon in the main menu go into playback photo interface.
- 1.5 Settings
Tap  this icon in the main menu go into settings interface shown as below.



FAQ:

- Q: Why my dvr camera indicate “SD card Full”?**
- A: 1) Please check if your memory card is original brand high speed Class 10 memory card, if you use some copy card like Class 4 or Class 6, it will indicate “SD card full” because it is not compatible. (Note please: DVR max support only 256GB card only)
- 2) Please check your dvr MENU settings if you have opened on Loop Recording this function already? You must open ON Loop Recording this function the previous video can be overwriting.
- 3) Please check your dvr MENU settings if you have turn OFF G-Sensor, Parking Monitor & Motion Detect this 3

functions already at the same time? If G-Sensor is on, the file will be protected to lock that can not be overwrite, also dvr will auto go to recording all the time if Parking Monitor & Motion Detect is on, so the SD card will be full.

4) You must format to clear up your memory card file by hand at least 2~3 times within a month because the memory card inside will have some locked file that happen while driving at some emergency time, but this locked files can not be overwrite automatically. You must delete them by hand.

- Q: Why my dvr camera auto on & off continuously?**
- A: Please check first if your dvr MENU settings open on Parking Monitor and G-Sensor this 2 function already? Normally if Parking Monitor is on the dvr will go to Parking Monitor mode, in this mode status, dvr will auto on once detect any touch or shake, then if will auto off if while no touch. So it will auto on & off continuously.
- G-Sensor this function also will lock this status video file to avoid no overwrites then it can keep as parking evidence. Please turn off this 2 function in MENU settings then try again.
- At the same time, please turn off Motion Detect this function in MENU settings also, because if Motion Detect is on, it will auto go to recording once have any movement in front.

- Q: Why my dvr always freeze while recording?**
- A: Please check if your memory card is original brand high speed Class 10 memory card, if you use some copy

card like Class 4 or Class 6, it will indicate SD card full or error because it is not compatible will happen freeze while recording.

So if your camera happen freeze problem, please try to use another different new original class 10 memory card to have a try, then you can identify the problem reason. If change a new card still can not be ok, that maybe the dvr camera firmware problem, please contact seller to upgrade firmware.

- Q: Why my dvr camera recording image not clear?**
- A: Please check the video link that we upload online website link already, it is real link, so its recording quality image exactly same as product. In dvr camera MENU settings normally have 4K,2K, 1080P, 720P, VGA option etc..
- Highest quality image is 4K/2K, middle quality image is 1080/ 720P, and lowest quality image is VGA. Please set as highest resolution 1080P when you do recording. If you set resolution as VGA, video image quality will be not clear, please change to 1080P option in settings.

Besides, video quality image sometimes will be not so good if the surroundings not so good like at night or fog days.

Note: we reserve the modification right of the device design and specifications without notice

User Manual

EN

Model: Aspiring Proof 7



Official importer and distributor in Ukraine – Himexpo Co., LTD
Address: Ukraine, Kiev, ul. Zodchych 26A
Tel / Fax: +380 44 276 09 19 www.aspiring.ua

Copyright ©
All rights reserved. No written reproduction, publication, transfer of this material is allowed with out written permission of the manufacturer.



Опис продукту

Відеореєстратор – це пристрій, який може записувати відео та аудіо інформацію під час керування автомобілем, тому за допомогою цього пристрою ви можете уникнути неприємностей на дорозі, якщо хтось захоче вас образити, він може надати чіткі докази у разі ДТП. Більше того, він може записувати чудові зображення під час подорожі.

Щоб правильно та ефективніше використовувати цей пристрій, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію нижче перед використанням.

Попередження перед використанням

1. Будь ласка, використовуйте оригінальну високошвидкісну TF-карту класу 10 для зберігання відео, якщо вона не сумісна з цим пристроєм, що відображає "помилка файлу" або "помилка SD-картки". Цей пристрій підтримує TF-карту максимум 256 ГБ.
Під час першого використання цього пристрою необхідно відформатувати карту пам'яті, якщо всередині є інші відео чи зображення, пристрій не може їх прочитати.
Зверніть увагу на напрямок вставки карти. Якщо вставити карту неправильним боком, це може пошкодити пристрій та TF картка.

2. Будь ласка, вийміть автомобільний зарядний пристрій із прикурювача, коли ви не користуєтеся цим відеореєстратором, наприклад, під час паркування, інакше великий миттєвий струм під час запуску двигуна автомобіля може призвести до спалення вашого відеореєстратора.
3. Цей відеореєстратор спеціально призначений для використання в автомобілі, будь ласка, використовуйте його всередині автомобіля з автомобільним зарядним пристроєм. Якщо автомобільний зарядний пристрій не заряджається, його вбудований акумулятор дуже малий, і іноді його може бути неможливо успішно ввімкнути через недостатню кількість електроенергії.
4. Цей пристрій підтримує лише живлення 5V 1A, тому НЕ використовуйте будь-які побутові зарядні пристрої або USB-кабелі для заряджання. Ви ПОВИННІ використовувати наш оригінальний автомобільний зарядний пристрій, оскільки деякі побутові адаптери мають вихід 12V, що не є сумісним. Це може призвести до пошкодження пристрою DVR. Іноді через несумісний струм може виникати дивний скрипучий шум.
5. **Обережно: Мийка високого тиску може вивести з ладу камеру заднього виду, якщо вона знаходиться зовні автомобіля. При мийці її потрібно чимось прикрити.**

Структура



Кнопки продукту

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Порт зарядки TypeC | 2. Слот для TF-карти |
| 3. Фото5.Лі нза | 4. Кнопка живлення |

Інструкція з використання індикаторної лампи


1. Звичайний відеозапис: зелений індикатор блимає один раз на секунду.
2. Аномальний відеозапис: Зелене світло постійно увімкнено.
3. Уповільнена відеозйомка: зелений індикатор блимає один раз кожні три секунди (повільне спалахування).
4. Зафіксований відеозапис: Зелений індикатор блимає один раз кожні 0,5 секунди (спалах).
5. Процес оновлення: Під час оновлення зелений індикатор блимає один раз на секунду, а після завершення оновлення зелений індикатор гасне.

Підключення Wi-Fi


1. Увімкніть пристрій, коротко натисніть кнопку живлення на 1 секунду, щоб переключитися на інтерфейс QR-коду програми, як показано нижче:



Або знайдіть «roadvideo» з цим ім'ям в IOS App Store чи Google Playstore, як показано нижче:




3. Знайдіть "CAR_91216718" для цього Wi-Fi в налаштуваннях Wi-Fi вашого телефону.



4. Введіть пароль «12345678», спробуйте підключити телефон до Wi-Fi відеореєстратора.




5. Відкрийте додаток «roadvideo» на своєму телефоні для дистанційного керування, як показано нижче.



Основні функції перелічені нижче

1.6 Запис відео

Торкніться цього значка, щоб увімкнути функцію запису.



1.7 Фотографія

Торкніться цього значку, щоб зробити знімок.

1.8 Відтворення відео

Торкніться цього значку у головному меню переходить до інтерфейсу відтворення відео.

1.9 Відтворення фотографії

Доторкніться до цього значку у головному меню перейдіть до інтерфейсу відтворення фотографій.

1.10 Налаштування

Торкніться цього значку у головному меню перейдіть до інтерфейсу налаштувань, як показано нижче.



Найчастіші запитання:

3: Чому мій відеореєстратор показує «SD-карта заповнена»?

А: 1) Будь ласка, перевірте, чи ваша карта пам'яті є оригінальною високошвидкісною картою пам'яті класу 10. Якщо ви використовуєте копіювальну карту, таку як клас 4 або клас 6, це позначатиме «SD-карта заповнена», оскільки вона несумісна. (Зверніть увагу: DVR max підтримує лише карти об'ємом 256 ГБ)

2) Будь ласка, перевірте налаштування меню вашого відеореєстратора, якщо ви вже відкрили цю функцію циклічного запису. Ви повинні увімкнути цю функцію циклічного запису, оскільки попереднє відео може бути перезаписано.

3) Будь ласка, перевірте налаштування меню вашого відеореєстратора, якщо ви вимкнули G-сенсор, монітор паркування та детектор руху.

функції вже одночасно? Якщо G-сенсор увімкнено, файл буде захищено блокуванням, яке не можна буде перезаписати, а також відеореєстратор автоматично перейде до записуватиметься постійно, якщо увімкнено моніторинг паркування та виявлення руху, тому SD-карта буде заповнена.

4) Вам потрібно формувати карту пам'яті вручну, щоб очистити файли, принаймні 2-3 рази на місяць, оскільки на карті пам'яті можуть бути заблоковані файли, які можуть виникнути під час керування автомобілем у надзвичайних ситуаціях, але ці заблоковані файли не можна перезаписати автоматично. Ви повинні видалити їх вручну.

Питання: Чому мій відеореєстратор постійно автоматично вмикається та вимикається?

А: Будь ласка, спочатку перевірте, чи відкрито налаштування MENU вашого відеореєстратора в розділі «Монітор паркування», а G-сенсор вже використовує ці 2 функції? Зазвичай, якщо увімкнено моніторинг паркування, відеореєстратор переходить у режим моніторингу паркування. У цьому режимі відеореєстратор автоматично вмикається після виявлення дотику або струсу, а потім автоматично вимикається, якщо дотику немає. Таким чином, він автоматично вмикається та вимикається безперервно. G-сенсор також блокує цей відеофайл стану, щоб уникнути перезапису, а потім його можна зберегти як доказ паркування. Будь ласка, вимкніть цю функцію в налаштуваннях МЕНЮ, а потім спробуйте ще раз. Водночас, будь ласка, вимкніть цю функцію «Виявлення руху» в налаштуваннях МЕНЮ, оскільки якщо функцію «Виявлення руху» ввімкнено, запис автоматично перейде до режиму запису, щойно попереду виявиться рух.

3: Чому мій відеореєстратор завжди зависає під час запису?

А: Будь ласка, перевірте, чи ваша карта пам'яті є оригінальною високошвидкісною картою пам'яті класу 10, якщо ви використовуєте якусь копію

картки, таку як клас 4 або клас 6, це означатиме, що SD-карта заповнена або має помилку, оскільки вона несумісна, і під час запису станеться зависання.

Отже, якщо ваша камера зависає, спробуйте використати іншу, нову оригінальну карту пам'яті класу 10, щоб визначити причину проблеми. Якщо заміна карти все ще не допомагає, можливо, проблема в прошивці відеореєстратора. Зверніться до продавця для оновлення прошивки.

3: Чому зображення з моєї відеокамери нечітке?

В: Будь ласка, перевірте посилання на відео, яке ми завантажили на веб-сайт онлайн, це справжнє посилання, тому якість запису зображення точно така ж, як і у виробу. У налаштуваннях МЕНЮ відеореєстратора зазвичай є опції 4K, 2K, 1080P, 720P, VGA тощо.

Найвища якість зображення – 4K/2K, середня – 1080/720P, а найнижча – VGA. Під час запису встановіть найвищу роздільну здатність 1080P. Якщо ви встановите роздільну здатність VGA, якість відеозображення буде нечіткою, будь ласка, змініть налаштування на 1080P.

Крім того, якість відеозображення іноді буде не дуже хорошою, якщо оточення не дуже гарне, наприклад, вночі або в туманні дні.

Додаткові функції

Детектор руху (працює тільки при підключення до джерела постійного струму автомобіля)

Функція детектору руху: коли пристрій перебуває в режимі очікування, в разі, якщо перед авто спостерігається рух, пристрій автоматично вмикається та починає вести запис. Ця функція допомагає захистити ваш автомобіль, коли вас у ньому немає. Також необхідно придбати зовнішній шнур живлення, який постачатиме пристрій енергією, при зупиненому двигуні (деталі про шнур живлення можна дізнатись нижче). Будь-ласка зауважте, що вбудованого акумулятора в цій моделі немає, а замість нього є супер конденсатор, котрий дає змогу зберегти налаштування та забезпечує адекватну роботу пристрою від постійного струму. Внаслідок цього ця функція може використовуватися лише разом з шнуром живлення.

Акселерометр (G-сенсор)

G-сенсор спрацьовує в разі дії раптового зовнішнього струсу вашого авто (наприклад, настанні ДТП). В разі спрацьовування G-сенсор, відео негайно буде заблоковано від перезапису. Такі заблоковані відео можуть стати доказами у випадку ДТП.

Моніторинг паркування (працює тільки при підключення до джерела постійного струму автомобіля)

Якщо ви припаркували своє авто, функція моніторингу паркування дає вам змогу ведення запису з метою захисту вашого авто від навмисного пошкодження (наприклад, крадіжка або вандалізм). При цьому, радимо встановлювати високу чутливість акселерометра, також необхідно придбати зовнішній шнур живлення, який постачатиме пристрій енергією, при зупиненому двигуні (шнур постійного живлення не йде в комплекті, його можна докупити окремо). Внаслідок цього пристрій може використовуватися лише при постійному підключенні до джерела живлення автомобіля.



Увага! Це зразок ACC кабелю, котрий не йде в комплекті поставки. Його можна купити окремо по необхідності. Бажано, щоб підключав цей шнур до реєстратора професійний електрик.

Примітка: ми залишаємо за собою право на зміну дизайну та технічних характеристик пристрою без попередження.

Посібник користувача

UA



Модель: Aspiring Proof 7

Офіційний імпортер та дистриб'ютор на території України
– ТОВ «Хімекспо»

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а

Тел/факс: +380 98 098 26 50

Технічна підтримка: +38 098 0490911

www.aspiring.ua

Авторські права © Всі права захищені.

Без письмового дозволу виробника заборонено
копіювання, публікація або передача даного матеріалу.

